أطراف وتوصيل DSE501K

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية قبل أي توصيل.
- في نسخة قياس السرعة من الدينامو، الطرفين 13 و 14 عليهم جهد المولد.

الـ DSE501K وحدة يدوية بمفتاح (OFF / RUN / START). النشرة فيها تلات رسومات: النسخة العادية من غير قياس سرعة، ونسخة بتقيس السرعة من الدينامو، ونسخة بحساس سرعة MPU. الجدول من الرسومات دي؛ الأطراف 11–14 حسب النسخة.



رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف (رسومات التوصيل النموذجية)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
5	موجب البطارية	إلى مفتاح OFF / RUN / START
6	سالب البطارية	
3	تشغيل الوقود عن بعد	كونتاكت من موجب البطارية
10	لمبة إنذار دينامو الشحن	
7	إيقاف مساعد	مفتاح إلى سالب البطارية
8	ضغط الزيت المنخفض	مفتاح إلى سالب البطارية
9	الحرارة العالية	مفتاح إلى سالب البطارية
2	سولينويد الوقود	
1	الإنذار المشترك	
4	سولينويد المارش	
11, 12	عداد السرعة (تاكوميتر) + و −	نسخ قياس السرعة
13, 14	جهد الدينامو L1 والنيوترال — أو حساس السرعة MPU	حسب النسخة

المصدر: نشرة DSE501K — رسومات التوصيل النموذجية، صفحة 2
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/dse501k