أطراف وتوصيل DSE701 MKII

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية قبل أي توصيل. الدليل يوصي بفيوز Anti-surge أقصاه 15 أمبير على التغذية.
- سلك حساس السرعة مغلّف والشيلد بالأرضي من طرف واحد بس، وإلا الكابل يشتغل كهوائي.

رقم كل طرف في DSE701 MKII ووظيفته كما في دليل DSE. مخارج الوقود والمارش والتسخين في الوحدة دي بتطلّع سالب من الطرف 1 (1.2 أمبير)، فاتأكد من توصيل الريليهات على الأساس ده.



رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف (القسم 4.2)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	سالب التغذية DC	
2	موجب التغذية DC	
3	المخرج A (الوقود)	سالب من الطرف 1، 1.2 أمبير
4	المخرج B (المارش)	سالب من الطرف 1، 1.2 أمبير
5	المخرج C (التسخين)	سالب من الطرف 1، 1.2 أمبير
6	دخل رقمي قابل للبرمجة	
7	Charge fail / excite	
8	ضغط الزيت	إلى مفتاح ضغط الزيت
9	حرارة المياه	إلى مفتاح الحرارة
10, 11	إشارة السرعة + و −	حساس MPU أو قياس التردد/السرعة

المصدر: دليل التشغيل DSE 144-057، الإصدار 3، قسم 4.2، صفحة 13
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/dse701-mkii