أطراف وتوصيل DSE702

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية والجهد المتردد قبل أي توصيل.
- فيوز 2 أمبير على موجب التغذية وعلى خط جهد المولد L1 (توصية التعليمات).

رقم كل طرف في DSE702 ووظيفته كما في تعليمات DSE (صفحة 7). كل المخارج Solid state بتقدير 1.2 أمبير من 8 إلى 35 فولت DC، وبتطلّع سالب البطارية لما تشتغل — يعني بتشغّل ريليهات خارجية للوقود والمارش والتسخين.



رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف (القسم 3)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	سالب التغذية DC	إلى سالب البطارية
2	موجب التغذية DC	إلى موجب البطارية؛ فيوز 2 أمبير
3	خرج ريليه الوقود	يشغّل ريليه التحكم في سولينويد الوقود
4	خرج ريليه المارش	يشغّل ريليه التحكم في المارش
5	خرج ريليه التسخين	يشغّل ريليه التحكم في التسخين
6	دخل التشغيل عن بعد	يتوصل بالسالب للتشغيل
7	دخل Charge Fail / خرج الإثارة	لا يتوصل بسالب التغذية لو مش مستخدم
8	دخل ضغط الزيت المنخفض	يتوصل بالسالب عند العطل
9	دخل حرارة المحرك العالية	يتوصل بالسالب عند العطل
10	جهد المولد L1	فيوز 2 أمبير
11	نيوترال المولد N	

المصدر: تعليمات تشغيل DSE702 (Issue 1) — قسم 3 (وصف الأطراف)، صفحة 7
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/dse702