أطراف وتوصيل MEBAY DC20D MK2

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية والجهد المتردد قبل أي توصيل.
- لا تفتح دائرة ثانوي الـ CT والمولد عليه حمل.
- الطرفين 9 و 10 عليهم جهد المولد.

رقم كل طرف في MEBAY DC20D MK2 ووظيفته ومقاس السلك كما في الدليل. المداخل المساعدة 2 و 3 ممكن تتبرمج مدخل مفتاح أو حساس.



رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	سالب البطارية B-	
2	موجب البطارية B+	2.5 مم²
3	مخرج الوقود	موجب، حتى 5 أمبير
4	مخرج المارش	موجب، حتى 5 أمبير
5, 6	مخرج مساعد 1 و 2	موجب، حتى 2.5 أمبير
7	إثارة دينامو الشحن	موجب، حتى 0.9 أمبير
8	دخل مساعد 1	مدخل مفتاح
9, 10	جهد المولد L و N	
11, 12	ثانوي CT	دخل 0–5 أمبير
13, 14	حساس السرعة - و +	بسلك مُغلّف
15, 16	مدخلين مساعدين 2 و 3	مفتاح أو حساس (حسب البرمجة)

المصدر: دليل مستخدم MEBAY DC20D MK2 — وصف أطراف التوصيل، صفحة 8
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/mebay-dc20d-mk2