أطراف وتوصيل MEBAY DC30D

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية والجهد المتردد قبل أي توصيل.
- لا تفتح دائرة ثانوي الـ CT والمولد عليه حمل؛ الـ CT ثانوي 5 أمبير.
- الطرفين 11 و 12 عليهم جهد المولد (30–360 فولت AC).

رقم كل طرف في MEBAY DC30D ووظيفته ومقاس السلك كما في الدليل. مخارج الوقود والمارش والمساعدة بتقدير 1 أمبير من الطرف 2، ومنفذ RS485 (18–20) موجود في DC30DR بس.



رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	سالب البطارية B-	1.5 مم²
2	موجب البطارية B+	1.5 مم²
3	دخل الطوارئ	يعمل بـ B+
4	مخرج الوقود	1 أمبير من الطرف 2
5	مخرج المارش	1 أمبير من الطرف 2
6	دخل التشغيل عن بعد	يعمل بالأرضي (B-)
7	دخل مساعد	حساس أو مفتاح مستوى وقود

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
8	دخل ضغط الزيت	حساس أو مفتاح
9	دخل حرارة المحرك	حساس أو مفتاح
10	حساس السرعة MPU	يفضّل سلك مغلّف
11, 12	جهد المولد L و N	30–360 فولت AC
13, 14	ثانوي CT: I* (دخول) و I (خروج)	ثانوي 5 أمبير
15, 16, 17	مخارج مساعدة 1 و 2 و 3	1 أمبير من الطرف 2
18, 19, 20	RS485 A و B والشيلد	DC30DR فقط

المصدر: دليل مستخدم MEBAY DC30D — وصف أطراف التوصيل، صفحة 8
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/mebay-dc30d