أطراف وتوصيل MEBAY GM50H MK3

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- افصل البطارية والجهد المتردد قبل أي توصيل.
- الطرفين 14 و 15 عليهم جهد المولد.

الـ GM50H MK3 عداد مراقبة للمولد والمحرك. الجدول بأسماء الأطراف كما في الدليل؛ الطرف 13 محجوز.



رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	سالب البطارية B-	
2	موجب البطارية B+	1.5 مم²
3	حساس ضغط الزيت	
4	حساس الحرارة	
5	حساس حرارة الزيت	
6	مشترك الحساسات (GND)	
7, 8	حساس السرعة + و −	بسلك مُغلّف
9, 10, 11	RS485: B (TXD) و A (RXD) و SCR GND	سلك 120 أوم مغلّف
13	محجوز	
14, 15	جهد المولد L و N	
16, 17, 18	ريليه الإنذار: NC و NO و COM	حتى 5 أمبير

المصدر: دليل مستخدم MEBAY GM50H MK3 — وصف أطراف التوصيل، صفحة 7

مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.

الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/mebay-gm50h-mk3