أطراف وتوصيل Datakom DKG-105

الفرعونية للمولدات · pharaonicgenerators.com · واتساب 01032859484

قبل التوصيل

- الدليل يحذّر: الوحدة بدون فيوزات. ركّب فيوزات خارجية 6 أمبير لأوجه الشبكة R و S و T ووجه المولد G وموجب البطارية، قريبة من الوحدة.
- افصل الكهرباء دائماً قبل التوصيل، واشيل الفيش قبل ربط الأسلاك.
- سلك لا يقل عن 0.75 مم²، والتركيب حسب لوائح التوصيلات الكهربائية.

الـ DKG-105 وحدة AMF صغيرة بفتحة 68×68 مم. بتقيس وجه واحد من المولد (G) وتلات أوجه من الشبكة (R و S و T) بنيوترال مشترك، والسرعة من تردد المولد.



رسم من عملنا مبني على جدول الأطراف؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. الخط المتقطع = توصيل يحيله الدليل لرسم المولد نفسه.

الأطراف (القسم 2.4)

الطرف	الوظيفة	ملاحظات من الدليل
1	N: نيوترال مشترك للشبكة والمولد	
2	G: وجه من أوجه المولد	
3	كونتاكتور المولد	16 أمبير/250 فولت AC
4, 5, 6	أوجه الشبكة T و S و R	
7	كونتاكتور الشبكة	16 أمبير/250 فولت AC
8	مفتاح الحرارة العالية	يقفل على السالب
9	ضغط زيت منخفض / مستوى زيت منخفض	مفتاح يقفل على السالب
10	خرج الوقود	10 أمبير/28 فولت DC؛ ممكن يتبرمج Activate to Stop
11	خرج المارش	10 أمبير/28 فولت DC؛ يفصل عند 100 فولت أو 10 هرتز من المولد
12	ريليه مساعد	10 أمبير/28 فولت DC؛ إنذار أو إيقاف أو تسخين... حسب البرمجة
13, 14	البطارية: 13 سالب، 14 موجب	

المصدر: دليل مستخدم Datakom DKG-105 (V-17) — الأقسام 2.3 و 2.4، الصفحات 4–5
مرجع من عملنا مبني على دليل المصنع المذكور؛ أسماء الأطراف كما هي مطبوعة في الدليل. التوصيل النهائي حسب رسم لوحة المولد، والعمل لفني مؤهل.
الصفحة على الموقع: https://pharaonicgenerators.com/ar/support/wiring/datakom-dkg-105